




R82 Vyöt ja liivit

Mittataulukko

R82[®] 
by Etac

Rintavyö

Mittaa lapsi ja katso oikea koko taulukosta





Napakka, mutta joustava
rintakehän tuki.
Pyrkii estämään lasta
kallistumasta eteenpäin.

	XS	S	M	L	XL	XXL
Olka (O) - lantio (L)	200–270 mm	270–320 mm	320–405 mm	405–470 mm	470–520 mm	520–600 mm

Ristiliivi

Mittaa lapsi ja valitse oikea koko taulukosta




Napakka, mutta joustava tuki rintakehälle ja kylkiin. Pyrkii estämään lasta kallistumasta eteen- tai sivullepäin.

	XS	S	M	L	XL
Olka (O) - lantio (L)	200–315 mm	260–345 mm	345–450 mm	450–530 mm	530–620 mm

Y-lantiovyö

Mittaa lapsi ja valitse oikea koko taulukosta





Hihnoista suuntautuva veto alas- ja/tai taaksepäin auttaa pitämään reisien ja lantion asennon tuettuna. Estää lasta muuttamasta lantion asentoa ja liukumasta istuimella eteenpäin.

	XS	S	M	L	XL
Lonkka (LO) - lonkka (LO)	170–320 mm	210–350 mm	250–410 mm	320–440 mm	410–520 mm

Haaravyö

Mittaa lapsi ja valitse oikea koko taulukosta



Haaravyö auttaa pitämään lantion takana estäen lasta työntämästä /liuttamasta lantiota eteenpäin istuimella. Sopii käytettäväksi pienemmille lapsille.

XS

S

M

Lonkka (LO)
- lonkka (LO)


160– 200 mm

200–240 mm

240–280 mm

Nilkkamansetit

Mittaa lapsi ja valitse oikea koko taulukosta



Rajoittaa säärien ja nilkkojen tahattomia tai lihastonuksen vaihteluista johtuvia liikkeitä.

	XS	M	XL
Ympärys (Y)	160–230 mm	230–310 mm	290–380 mm